



GENESIS
RESCUE SYSTEMS

EFORCE-SLI
WIRELESS



M18

TECHNOLOGY
SLI
STILL UNTETHERED



www.GenesisRescue.com

EFORCE SLI

DEL - Pression maximale

Indique que la pression maximale de l'outil a été atteinte. Utile dans les situations où il faut déterminer si une coupe est terminée ou si l'outil doit être repositionné. **L'indicateur de pression s'active après 2 secondes à la pression maximale.**

DEL - Service

S'allume pendant les tests de vitesse qui peuvent être effectués avec l'application du téléphone intelligent. D'autres fonctions de service sont prévues pour un développement futur.

ON/OFF

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Le moteur fonctionnera à la vitesse de ralenti pendant 30 secondes sans utilisation, après quoi l'outil s'arrêtera automatiquement.

DEL - Mode vol

Indique à l'utilisateur que le mode vol a été activé. Les outils peuvent être affectés à un emplacement géographique/département via l'application pour téléphone intelligent afin de prévenir les pertes/le vol.

DEL - Mode formation

Indique à l'utilisateur que le mode de formation de l'outil a été activé via l'application pour téléphone intelligent. Les instructeurs ont le contrôle de la puissance et des fonctions d'arrêt de l'outil.

Mode d'éclairage

L'intensité lumineuse des DEL peut être réglée de 0 à 100 % en 5 étapes. L'intensité de la lumière de départ peut être définie via l'application pour téléphone intelligent.

**Outil/ information en temps réel*

